

# Štartovacia pištoľ pre Witty

## STRUČNÝ NÁVOD



**Varovanie:** Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

### 1. Vlastnosti

3 funkcie v 1: (i) Štartovacia pištoľ pre atletiku; (ii) pišťalka pre skupinové športy; (iii) Štartovacia húkačka pre plávanie.

Systém je možné pripojiť k časomernému zariadeniu (nie je súčasťou súpravy pištole) na zaznamenávanie času - súprava obsahuje zosilňovač, mikrofón a prepojovacie káble.

Polstrované puzdro na prenášanie chráni Váš systém a uľahčuje jeho prepravu. Systém je napájaný batériami: 3ks AA 1,5V alkalickými batériami.

### 2. Funkcie

Zvukový signál: buchnutie, spustenie klaksónu a píšťalka

Vizuálny signál: Po stlačení spúšte zaznie svetelný signál (vo forme záblesku v prednej časti pištole) môžu byť vydávané súčasne spolu so zvukom.

Pre uloženie je možné túto funkciu deaktivovať k úspore batérie.

### 3. Spôsob použitia

1) Po vybratí krytu pomocou príslušného skrutkovača, vložte príslušné batérie do vyhradeného slotu na rukoväti

2) Pripojte výstup pištole k portu mini reproduktora cez prepojovací kábel

3) Prepnete do režimu zvuku. Kontrolka napájania sa rozsvieti.

4) Zvoľte požadovaný zvuk: spustenie pištole, spustenie klaksónu, píšťalka.

5) V režime „pištoľ“ môžete tiež aktivovať svetelný signál výberom ikony „audio a bliká“. Keď sa rozsvieti kontrolka „NABITÉ“, ste v režime „pištoľ“ so zvukom a blikajúcim svetlom je aktivovaná, pripravená začať.

Musíte počkať niekoľko sekúnd, kým sa pištoľ nabije blesk (pozri krok 8).

6) Štart: stlačením spúšte zaznie zvolený akustický signál - a jasné bliknutie, ak je zvolené nastavenie emitované.

7) Nesprávny štart: na odvolanie stlačte spúšť ihneď po štarte preteku, aby ste získali double zvukový efekt. Pred použitím musíte počkať, kým sa „CHARGED“ zapne (počkajte asi 3,5 sekundy).  
znova.

8) Ak nedôjde k falošným štartom, kontrolka „CHARGED“ sa automaticky rozsvieti približne po 3,5 sekúnd na nový štart.

9) Ak chcete pripojiť pištoľ k časomernému zariadeniu, pripojte ho cez príslušný kábel pomocou vyhradený výstup na pištole.

**- UPOZORNENIE: na odoslanie impulzu musíte byť v režime zvuku a blesku (bod 5).**

